




# INSTRUCTION MANUAL

## 3LT Interior Island Pendant Remington collection

The Home Depot SKU 798-333(UPC 6940500314044)



Thank you for purchasing this Hampton Bay interior island pendant. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

## **FEATURES:**

1. Three-light interior island pendant in Brushed Nickel finish with Fabric shades. This island pendant is a part of the matching Remington collection available at The Home Depot.
2. This island pendant comes with two sets of 4 rods, each 12 inches in length. The height of the fixture can be adjusted by using fewer rods.
3. This fixture has been engineered to safely use up to three 60 watt medium base incandescent light bulbs (do not exceed 60 watts each) (not included).
4. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use three standard base compact fluorescent light bulbs (do not exceed 15 watts each) (not included).

## **QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:**

Before returning to your local The Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Please reference your SKU 798-333 or UPC 6940500314044.

## CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Please reference your SKU 798-333 or UPC 6940500314044.
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

## TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



3 Light Bulbs  
(60 watt maximum)  
(or CFL equivalent)



Safety goggles



Ladder



Gloves



Wire strippers



Flathead screwdriver




Phillips screwdriver



Electrical tape



Wire cutters



Drill

## PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):




1ea Canopy (#1)



2ea Decorative Nuts (#3)



2ea Washers (#4)



2ea Rod A (#6), 2ea Rod B (#8)  
2ea Rod C (#10), 2ea Rod D (#13)



2ea Nipple D (#11)  
2ea Nipple E (#12)



2ea Hex Nut (#16)




2ea Nipple (#17)




2ea Covers (#18)



2ea Finial (#19)



3ea Shades (#21)



3ea Socket Rings (#22)




3ea Rod E (#25)

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
2. Weave the fixture wires up through Rod D (#13), through Nipple E (#12), through Rod C (#10), through Rod B (#8), through Rod A (#6), through the Canopy (#1), through the Washer (#4) and through the Decorative Nut (#3). The height of the fixture can be adjusted by using fewer rods.
3. Screw Rod D (#13) onto Nipple F (#14). Screw Nipple E (#12) into Rod D (#13). Screw Rod C (#10) onto Nipple D (#11). Screw Rod B (#8) onto Nipple C (#9). Screw Rod A (#6) onto Nipple B (#7). Repeat for the other side. Place the Canopy (#1) and then the Washer (#4) over Nipple A (#5). Screw the Decorative Nut (#3) onto Nipple A (#5) to secure it. Repeat for the other side.
4. Screw the Nipple (#17) a quarter-inch into the Bushing (#15). Tighten the Hex Nut (#16) against the Bushing (#15) to secure the Nipple (#17). Place the Cover (#18) over the Nipple (#17) and screw the Finial (#19) onto the Nipple (#17) to secure the Cover (#18). Repeat for the other side. Screw each of the three Rod E (#25) onto each of the three Nipple G (#24).
5. Unscrew the three Socket Rings (#22) from the three Sockets (#20). Place the three Shades (#21) over the three Sockets (#20). Screw the three Socket Rings (#22) onto the three Sockets (#20) to secure the three Shades (#21).
6. Install three 60 watt medium base incandescent light Bulbs (#23) (not included) or three equivalent standard base compact fluorescent light bulbs (not included) in the three Sockets (#20).

ASSEMBLY:



## PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



2ea Lock Nuts (#2)



2ea Plastic Anchors (#26)



1ea Mounting Plate (#27)  
2ea Mounting Screws (#29)



1ea Ground Screw (#28)



3ea Wire Connectors (#30)




2ea Self-thread Screws (#31)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Use the drill to bore two 5mm holes on the wall, placing the holes according to the two keyholes on the Mounting Plate (#27). Insert the Plastic Anchors (#26) into the holes. Lightly screw the Self-threading Screws (#31) into the Plastic Anchors (#26). Place the Mounting Plate (#27) onto the protruding heads of the Self-threading Screws (#31), gently pulling down on the Mounting Plate (#27) until the heads of the Self-threading Screws (#31) slide into the narrow ends of the keyholes. [Make sure the threads of the Mounting Screws (#29) are facing outside when the Mounting Plate (#27) is attached to the wall.]
2. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#28) on the Mounting Plate (#27), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the wall. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the wall. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the wall. Cover the three connections using the three Wire Connectors (#30). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the wall. *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
3. Place the fixture body on the wall by aligning the protruding Mounting Screws (#29) through the appropriate holes on the Canopy (#1). Tighten the fixture to the wall by screwing the two Lock Nuts (#2) onto the two protruding Mounting Screws (#29).
4. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

# INSTALLATION:



## TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

## PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the shade and surface of the fixture.
2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

### **LIMITED WARRANTY**

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**




# MANUAL DE INSTRUCCIONES



**Lámpara de isla colgante  
para interiores de 3 luces  
Colección Remington**

**The Home Depot SKU798-333 (UPC 6940500314044)**



Gracias por comprar este lampara de isla colgante para interiores Hampton Bay. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos.

## **CARACTERÍSTICAS:**

1. Lampara de isla colgante para interiores de tres luces en acabado en Níquel Cepillado con pantallas de Tejido. Esta lampara de isla colgante es una parte de la colección de Remington que hace juego disponibles en The Home Depot.
2. Esta lámpara de isla colgante viene con dos sets de 4 varas, cada una de 12 pulgadas de longitud. La altura de la instalación puede ser ajustada usando menos varas.
3. Esta instalación ha sido diseñado para usar con seguridad tres bombillas de luz de 60 vatios de base medio incandescente (no exceder de 60 vatios cada una) (no incluido).
4. Para ahorro de energía, esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad tres bombillas de luz fluorescente compacto de base estándar (para la salida de luz equivalente, no exceder de 15 vatios cada una) (no incluido).

## **PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:**

Antes de devolver a su The Home Depot local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Por favor haga referencia de su SKU798-333o UPC 6940500314044.

## **PRECAUCIÓN:**

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.
2. POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.
3. Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-877-527-0313 o visite [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Por favor haga referencia de su SKU 798-333o UPC 6940500314044.
4. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

## **HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):**



3 Bombillas de Luz  
(60 vatios máximo)  
(o equivalente a CFL)




Gafas de seguridad



Escalera



Guantes



Peladores de cables



Destornillador  
de cabeza plana




Destornillador Phillips



Cinta aislan




Pinzas cortacables



Taladradora


## **PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las partes no están en proporción de escala):**



## **INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:**

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Retuerzca los cables de la instalación a través del Vara D (#13), a través del Entrerrosca E (#12), a través del Vara C (#10), a través del Vara B (#8), a través del Vara A (#6), a través del Dosel (#1), a través del Junta (#4), y a través del Tuerca Decorativa (#3). La altura de la instalación puede ser ajustada usando los varas bajantes.
3. Atornille el Vara D (#13) en la Entrerrosca F (#14). Atornille el Entrerrosca E (#12) en la Vara D (#13). Atornille el Vara C (#10) en la Entrerrosca D (#11). Atornille el Vara B (#8) en la Entrerrosca C (#9). Atornille el Vara A (#6) en la Entrerrosca B (#7). Repita para el otro lado. Coloque el Dosel (#1) y después la Junta (#4) sobre la Entrerrosca A (#5). Atornille la Tuerca Decorativa (#3) en la Entrerrosca A (#5) para fijarla. Repita para el otro lado.
4. Atornille la Entrerrosca (#17) a media pulgada en el Buje (#15). Apriete la Tuerca Hexagonal (#16) contra el Buje (#15) para fijar la Entrerrosca (#17). Coloque la Cubierta (#18) sobre la Entrerrosca (#17) y atornille el Embellecedor (#19) en la Entrerrosca (#17) para fijar la Cubierta (#18). Repita para el otro lado. Atornille cada una de las tres Varas E (#25) en cada una de las tres Entrerrosca G (#24).
5. Desatornille los tres Aros del Portalámparas (#22) de los tres Portalámparas (#20). Coloque las tres Pantallas (#21) sobre los tres Portalámparas (#20). Vuelva a atornillar los tres Aros del Portalámparas (#22) sobre los tres Portalámparas (#20) para fijar las tres Pantallas (#21).
6. Instale tres Bombillas de hasta 60 vatios de base medio incandescente (#23) (no incluidos) o tres bombillas de luz fluorescente de base estándar equivalente (no incluidos) en los tres Portalámpara (#20).

ASAMBLEA:



## **PARTES INCLUIDAS PARA EL INSTALACIÓN (las partes no están en proporción de escala):**



2ea Tuerca de Cierres (#2)



2ea Ancla de Plástico (#26)



1ea Placa de Montaje (#27)  
2ea Tornillo de Montaje (#29)



1ea Tornillo de Toma de Tierra (#28)



3ea Conector de Cables (#30)




2ea Tornillos Autoroscantes (#31)

## **INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN**

1. Use la taladradora para perforar dos agujeros de 5 mm en la pared, colocando los agujeros de acuerdo con los dos agujeros que hay en la Placa de Montaje (#27). Inserte las Anclas de Plástico (#26) en los agujeros. Atornille ligeramente los Tornillos Autoroscantes (#31) en las Anclas de Plástico (#26). Coloque la Placa de Montaje (#27) en las cabezas protuberantes de los Tornillos Autoroscantes (#31), estirando suavemente hacia abajo en la Placa de Montaje (#27) hasta que las cabezas de los Tornillos Autoroscantes (#31) se deslicen en el extremo estrecho de los agujeros. [Asegurese de que las roscas de los Tornillos de Montaje (#29) estén encarando hacia fuera cuando la Placa de Montaje (#27) se acople a la pared.]
2. Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#28) que hay en la Placa de Montaje (#27), y después conecte el cable de toma de tierra desde la instalación al cable de toma de tierra desde la pared. Conecte el cable sin escritura (sin las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco (cable neutro) desde la pared. Conecte el cable con escritura desde la instalación al cable negro (cable vivo) desde la pared. Cubra las tres conexiones usando los tres Conectores de Cables (#30). Envuelva las tres conexiones de los cables con una cinta aislante para una conexión más segura. Ponga de vuelta los cables al interior de la pared. *Nota: Si tiene preguntas sobre la electricidad, consulte con su código el eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprobados.*
3. Coloque el cuerpo de la instalación en la pared alineando los Tornillos protuberantes de Montaje (#29) directamente a través del Dosel (#1). Apriete la instalación a la pared atornillando las dos Tuercas de Cierre (#2) sobre los dos Tornillos protuberantes de Montaje (#29).
4. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

# INSTALACIÓN:



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa posible	Acci ón Correctiva
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla est áquemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentaci ón.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexi ón de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor est á defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no est áconectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la instalaci ón, primero desconecte la alimentaci ón a la instalaci ón apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Despu é s, use un pa ñ o seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use n ú nca un disolvente) para frotar la pantalla de tejido y la superficie de la instalaci ón.
2. No use ning ú n limpiador con productos qu í micos, disolventes o abrasivos á speros. Use solamente un pa ñ o seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

GARANT Í A LIMITADA

El fabricante garantiza esta instalaci ón de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de cinco (5) a ñ os desde la fecha de adquisici ón. Esta garant í a se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto est á defectuoso, la ú nica obligaci ón del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreci ón del fabricante, con tal de que el producto no haya sido da ñ ado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulaci ón incorrecta. Esta garant í a no se aplicar á a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no est é de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garant í a no se aplicar á a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteraci ón, o instalaci ón err ó nea, o cualquier otro fallo que no est é relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garant í a no se aplicar á al acabado o a cuialquier porci ón del prodcuto, tales como una superficie y/o erosi ón, porque esto est á considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garant í a, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un prop ó sito particular, con excepci ón de la garant í a contenida adjunta aqu í** El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estar á obligado por ninguna p é rdida o da ñ o consecuente o fortuita, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparaci ón de dicho producto.






# MANUEL D'INSTRUCTIONS

## Lampe à Suspension d'Intérieur Island 3LM Collection Remington

The Home Depot UGS798-333 (UPC 6940500314044)



Nous vous remercions vivement d'avoir acheté cette lampe à suspension d'intérieur island Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité

## **CARACTERISTIQUES:**

1. Lampe à suspension d'intérieur island à trois lumières au fini Nickel Brossé avec abat-jour en Tissu. Cette lampe à suspension island fait partie de la collection Remington correspondante disponible chez The Home Depot.
  2. Cette lampe à suspension island est livrée avec deux sets de 4 barres, longue chacune de 12 pouces. Vous pouvez régler la hauteur du luminaire en variant le nombre de barres utilisés.
- 
1. Ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité trois ampoules incandescentes de 60 watts (ne pas dépasser 60 watts chacune) (non fournies).
  2. Pour économiser l'énergie, ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité trois ampoules fluorescente compacte de base standard (pour un éclairage équivalent, ne pas dépasser 15 watts chacune) (non fournies).

## **QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:**

Avant de retourner à votre magasin local The Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Veuillez indiquer votre UGS798-333 ou UPC 6940500314044.

## AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.
2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.
3. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Veuillez indiquer votre UGS 798-333 ou UPC 6940500314044.
4. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

## OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):



3 Ampoules  
(60 watts maxima)  
(ou équivalent LFC)




Lunettes de Protection



Echelle



Gants



Dévidateur de  
câbles électriques



Tournevis à tête plate




Tournevis à croisillon



Ruban adhésif isolant




Pince pour câbles électriques



Perceuse


# PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle):



## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballer soigneusement le luminaire. Placer toutes les pièces sur une surface propre.
2. Faire passer les câbles électriques du luminaire vers le haut au travers du Barre D (#13), au travers du Embout E (#12), au travers du Barre C (#10), au travers du Barre B (#8), au travers du Barre A (#6), au travers du Pavillon (#1), au travers du Rondelle (#4), y au travers du Ecrous Décoratif (#3). La hauteur du luminaire peut être changée en utilisant moins de barres.
3. Visser le Barre D (#13) sur l'Embout F (#14). Visser l'Embout E (#12) sur Barre D (#13). Visser le Barre C (#10) sur l'Embout D (#11). Visser le Barre B (#8) sur l'Embout C (#9). Visser le Barre A (#6) sur l'Embout B (#7). Répéter l'action pour l'autre côté. Latéral sur le Pavillon (#1) et puis la Rondelle (#4) au dessus de l'Embout A (#5). Visser l'Ecrou Décoratif (#3) sur l'Embout A (#5) pour le maintenir. Répéter l'action pour l'autre côté.
4. Visser l'Embout (#17) d'un peu plus d'un cm dans la Bague (#15). Serrer l'Ecrou Hexagonal (#16) sur la Bague (#15) pour maintenir l'Embout (#17). Placer le Capuchon (#18) sur l'Embout (#17) et visser l'Ecrou Décoratif (#19) sur l'Embout (#17) pour maintenir le Capuchon (#18). Répéter l'action pour l'autre côté. Visser chacun des trois Barres E (#25) sur chacun des trois Embouts G (#24).
5. Dévisser les trois Anneau de Douilles (#22) de les trois Douilles (#20). Placer les trois Abats-jour (#21) par dessus les trois Douilles (#20). Revisser les trois Anneau de Douilles (#22) sur les trois Douilles (#20) pour maintenir les trois Abats-jour (#21).
6. Installer trois Ampoules incandescente à culot moyen d'au maximum 60watts (#23) (non fournies) ou trois ampoules fluorescentes compactes de base standard équivalente (non fournies) dans les trois Douilles (#20).


# ASSEMBLAGE:



## PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle):



2x Écrou de Verrouillages (#2)



2x Ancres Plastiques (#26)



1x Plaque de Montage (#27)

2x Vis de Montages (#29)



1x Vis de Terre (#28)



3x Serre-Fils (#30)




2x Vis Autofiletantes (#31)

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Percer deux trous de 5 mm dans le mur, en veillant à ce que leur espacement corresponde aux trous en forme de serrure situés sur la Plaque de Montage (#27). Placer les Ancres Plastiques (#26) dans les trous. Visser légèrement les Vis Autofiletantes (#31) dans les Ancres Plastiques (#26). Placer la Plaque de Montage (#27) sur les têtes sortantes des Vis Autofiletantes (#31), en tirant doucement vers le bas la Plaque de Montage (#27) jusqu'à ce que les têtes des Vis Autofiletantes (#31) se glissent dans les extrémités étroites des orifices en forme de trou de serrure. [S'assurer que les filetages des Vis de Montage (#29) font face à l'extérieur lors de la fixation de la Plaque de Montage (#27) au mur.]
2. Enrouler le fil électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#28) située sur la Plaque de Montage (#27), puis connecter le fil électrique de terre du luminaire au fil électrique de terre en provenance du mur. Connecter le fil électrique sans marque écrite (avec des nervures en relief) du luminaire au fil électrique blanc (fil électrique hors tension) en provenance du mur. Connecter le fil électrique avec une marque écrite du luminaire au fil électrique noir (câble sous tension) en provenance du mur. Couvrir les trois connexions grâce aux trois Serre-Fils (#30). Envelopper les trois connexions des fils électriques avec du ruban adhésif isolant pour une connexion plus sûre. Replacer les fils électriques à l'intérieur du mur. *Remarque: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, veuillez consulter votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*
3. Placer le corps du luminaire sur le mur en alignant les Vis de Montage saillantes (#29) entièrement au travers du Pavillon (#1). Maintenir le luminaire au mur en vissant les deux Ecrous de Verrouillages (#2) sur les deux Vis de Montage saillantes (#29).
4. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

# INSTALLATION:



## SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

## ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Avant du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez du abat-jour en tissu et la surface du luminaire.
2. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer.

### GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**